# MANUAL DE INSTRUCCIONES TRANSFER MANUAL AM-4050

# INFORMACIÓN GENERAL

Esta máquina puede ser usada para cualquier tránsfer en cualquier tela. También puede usarse en bajas temperaturas de fusión, como en fusiones de ropa para niños, zapatos y gorras. Puede usarse también para planchar y dar forma a los pañuelos, las gorras y la ropa de diario.

## **CARACTERISTICAS**

- 1) Control de temperatura: usar una alta eficiencia y precisión digital del controlador de temperatura.
- 2) Placa térmica: la temperatura de la placa térmica es uniforme, y el calor es especialmente intencionado.
- 3) El control del tiempo digital y la indicación de la señal sonora después de la prensa completa.
- 4) Subir y bajar la mesa de trabajo cubierta con teflón, esto hace que la mesa de trabajo tenga una vida más larga y sea más fácil de limpiar.
- 5) La presión puede ser ajustada fácilmente.
- 6) La parte inferior de la placa está cubierta con un cojín de silicona resistente a altas temperaturas.

## **DATOS TECNICOS**

MODELO	AM-4050
TAMAÑO DE LA MESA DE TRABAJO	40x50cm
VOLTAJE	220V
POTENCIA	3KW
TEMPERATURA	50-250° C
TIEMPO	1-60s
TAMAÑO	85x68x80cm
PESO	62kg

# **METODO DE TRABAJO**

- 1) Conectar con la fuente eléctrica y girar el botón, la luz de la indicación eléctrica se encenderá.
- 2) Ajuste de la temperatura: presionar el botón de las flechas, aparecerá "SP", presione el botón de subir o bajar para ajustar la temperatura que desee. A continuación, presione el botón 1 para volver al menú.
- 3) Ajuste del tiempo: ajuste el tiempo al tiempo de trabajo ( el recomendado es de 5 a 15 segundos).
- 4) Coloque la ropa en la mesa de trabajo entonces coloque el papel imprimible encima (atención: el papel imprimible tiene una cara positiva y una negativa), baje el tirador hasta la parte inferior.

Atención: No supere los 25kg, de otro modo se causarán daños en el tirador.

- 5) Cuando termine el tiempo, el timbre sonará.
- 6) Si el papel de tránsfer está frío, limpie el papel una vez con un borrador, y después de 5 o 10 segundos arranque el papel. Si el papel está caliente, rompa el papel una vez.

### **MANTENIMIENTO**

- 1) Presión: si la presión no es suficiente o es demasiado alta, ajuste el tornillo de ajuste de la presión, aumenta o disminuye la presión correctamente.
- 2) Tiempo: cuando el tiempo alcance el tiempo ajustado, pero el timbre no hace ruido, compruebe el timbre.
- 3) Temperatura: cuando ha ajustado la temperatura, pero la placa térmica no trabaja, compruebe el circuito.
- 4) Si el usuario tira hacia abajo el tirador, pero este vuelve cuando lo suelta. Ajuste el tornillo del tirador.
- 5) Si el usuario encuentra difícil tirar hacia arriba el tirador, ajuste el tornillo.

### NOTA:

Añada aceite hasta la marca roja antes de empezar a trabajar cada vez.



